

Краткое описание

Уникальный массажер для лица iBanar компактный и легкий легко помещается в сумочке, Вы сможете использовать его на работе, дома и во время долгого путешествия. Красочная упаковка и стильный дизайн минимассажера отлично подходит в качестве подарка.

Прост в обращении, кнопка "+ / -" позволяет одним нажатие включить и выключить масажер. 6 режимов вибрации. Удобная зарядка – USB, светодиодный индикатор отображает уровень зарядки.

Руководство по зарядке

Перед зарядкой убедитесь, на разъеме USB нет воды или смазки.

1. Аккуратно снимите защитную крышку с USB
2. Аккуратно подключите MINI USB шнур в разъем USB, или непосредственно к порту USB на компьютере
3. Красный светодиодный индикатор зарядки. (Время зарядки около 2 часов) Свет гаснет, когда зарядка завершена

Инструкция по применению

1. Нажмите и удерживайте клавишу "+", чтобы активизировать массажер. Нажмите и удерживайте для увеличения интенсивности вибрации
2. Нажмите и удерживайте клавишу "-" чтобы снизить интенсивность вибрации
3. Если вы хотите выключить массажер, нажмите и удерживайте кнопку "-". Интенсивность вибрации постепенно ослабевает, пока массажер полностью не выключится

Режимы

6 режимов вибрации, каждый раз вы можете использовать разную интенсивность, которая будет соответствовать Вашему настроению, для большего комфорта.

Вибрационный массаж поможет Вам устраниТЬ мышечные напряжения, уменьшиТЬ боль и поможет расслабиться и снять усталость.

Вы сами решаете, хотите ли вы использовать массаж: лица или шеи просто приложите вибромассажер к той части тела, которую вы хотите помассажировать. Мышцы лица очень маленькие, и тренировать их можно сидя, лежа, смотря телевизор — абсолютно в любом положении. Этим стоит заниматься для того, чтобы предупредить преждевременное старение кожи лица, мимические морщины, подтянуть второй подбородок и т.п

При первом запуске массажера по умолчанию стоит режим непрерывной вибрации. При удержании кнопки "+", Вы включите прибор. Если Вы хотите попробовать другие 5 режимов, удерживая кнопку "+" до двух секунд, это будет переключать режимы. Если вы хотите восстановить исходный режим непрерывной вибрации, пожалуйста, нажмите "-".

Продукт автоматически выключается, после непрерывной работы в течение 15 минут

Мини-массажер для легкого массажа лица и тела

- простое употребление и универсальное применение
- снимает напряжение с уставших мышц
- стимулирует кровообращение.
- один массажный элемент
- одна массажная программа
- шесть скоростей вибрации

Operating status	Red LED- красный	White LED - белый
+	OFF-выкл	ON-вкл
-	OFF-выкл	ON-вкл
Power OFF	OFF-выкл	OFF-выкл
Charging	OFF-выкл	OFF-выкл
Fully charged	ON-вкл	OFF-выкл
Mode status +	ON-вкл	ON-вкл

Каждый знает о благотворном расслаблении напряженных мышц, достигаемом с помощью массажа. Процессы, имеющие место внутри мышц, кровеносных сосудов и нервных стволов объясняются просто.

В организме существуют две транспортные системы. Система кровообращения, перекачивающая кровь от сердца, обеспечивает мозг, органы и мускулатуру питательными веществами и жизненно важным кислородом, а лимфатическая система заботится о том, чтобы продукты обмена, шлаки и токсины были выведены из организма. Если иммунная система подвергается воздействию инфекций и вирусов, врач в первую очередь прощупывает лимфатические узлы, так как если они увеличены, это означает что они производят защитные клетки для борьбы с инфекцией.

Любой массаж стимулирует данную систему, что способствует выводу вредных веществ и обеспечению кислородом и питательными веществами органов и тканей.

Массаж лица с помощью массажера MINI, рекомендуется проводить на 1-й скорости.

Массаж подбородка на 2-й.

Массаж подборока на 2-й.

На лице располагаются следующие основные массажные линии:

Подбородок, от середины подбородка по нижней челюсти к мочке уха;

Губы, от углов рта к нижней части ушной раковины, от верхней губы и крыльев носа к верхней части ушной раковины;

Щеки, от боковой поверхности носа — к вискам;

Веки, верхнее веко — от внутреннего угла глаза к наружному; нижнее веко — от наружного угла глаза к внутреннему;

Нос, от переносицы по спинке носа к его кончику и от спинки носа вниз к боковой поверхности;

Лоб, от середины лба вдоль бровей к вискам и волосистой части головы; по передней поверхности шеи снизу вверх; Шея, по боковой поверхности шеи сверху вниз.



Уход, хранение и безопасность
Правильное используя и храня массажер, Вы продлите срок его службы
С массажером не рекомендуется использовать масла и крем для рук
Пожалуйста, помните, что необходимо чистить массажер до и после каждого использования. Теплой водой с антибактериальным мылом промыть основные части, а затем использовать чистую воду, для завершения чистки, затем аккуратно промокните массажер, следите за тем, чтобы влага не попала на USB разъем.
Не используйте спирт, бензин или ацетон для очистки
Избегайте прямых солнечных лучей и высоких температур

Характеристики

Число массажных элементов: 1
Число массажных программ: 1
Число скоростей вибрации: 6
Скорость вращения: 6000 об/мин
Размеры: 22 * 110 мм
Вес: 30 г
Аккумулятор: литий-ионный аккумулятор каждый час 80 милиампер 3,7 вольт
Время зарядки: около 2 часов DC5.0 вольт
Срок службы: время О 2 часа
Резервное время: до 90 дней
Максимальный уровень шума: менее 60 дБ
Производство: ERGONOVA/Германия

* Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в комплектацию без уведомления об этом Покупателя.

Генеральный импортер в России:
ООО «Макс Концепт», ОГРН 1147453008532
109518, Москва, ул. Грайвороновская, д. 4, стр. 1
Представительство в МЕГА Белая Дача:
Люберецкий р-он, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, 5.

тел.: 8-495-790-05-76

info@ergonova.ru
www.ergonova.ru

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат «Ergonova GmbH»
и не могут использоваться иначе,
только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.
Ergonova GmbH

iBanan Operating Instructions

MINI Brief Introduction

facial mini massager is charming sleek, slim styling and ultra-quiet design just perfect to show its versatility and convenience. Products can super comfortable feeling for you. So is not just a mini massager, her elegant design and ease of use is also committed to the pursuit of the goal.

Interface "+/-"key is simple to understand and it can directly control the MINI equipped with six modes. And just open the "facial mini massager cover" can through the USB interface to charging the MINI. Operation is simple and convenient. Interface "+/-"LED indicator will display charging state.

Charging guide

Before charging, please make sure that the USB socket is no water or lubricant residue.

1. Gently remove the MINI "facial mini massager cap"
2. Gently plug the MINI USB into a USB extension cord socket, or to be charged directly to the USB port on the computer connection
3. The red LED charging indicator light is charging. (Time required to charge about 2 hour) LED light goes off when charging is completed

You will felt significantly weaker when the power is low, this time should be charged

MINI use

On / off, vibration strength and pattern has an interface on the "+ / -" button control. Press the "+" key, LED indicator display into motion

1. Press and hold the "+" key to activate the MINI. Press and hold to increase vibration intensity to know you need vibration sense
2. Press and hold the "-" key may decrease vibration intensity
3. If you want to turn off the power to the MINI, press and hold down the "-" key. The vibration intensity gradually weakened until it is completely closed

Mode

MINI has six default modes, these settings, so you can get a different massage experience, even in each time it is used, but also to match your mood to provide the most appropriate way massage

When you first start the MINI, the default mode of vibration is continuous vibration. Such as continuing to hold down the "+" but vibration is strongest. If you want to try the other 5 modes, hold down the "+" again up to two seconds, it can be converted to a mode, each short time you press the "+" you can switch a mode. If you want to restore the original to continuous vibration mode, please press the "-".

Product will automatically shut down when it continue to use 15 minutes, operation is untimed

LED Status Description

Operating status	Red LED	White LED
+	OFF	ON
-	OFF	ON
Power OFF	OFF	OFF
Charging	OFF	OFF
Fully charged	ON	OFF
Mode status +	ON	ON

Cleaning, storage and security

Proper maintenance and care of the MINI, you can effectively extend its life

We recommend that when you use the MINI, please do not put the massage oils and hand cream to MINI

Please remember cleaning of the MINI before and after each use.

With warm water and antibacterial soap to wash the main part, and then use clean water to wash, finally use dry no linen or towel gently pat to dry.Cleaning process, should avoid USB socket water.

Do not use alcohol, gasoline or acetone cleaner for cleaning

Avoid direct sunlight, and at the same time do not will MINI exposure to high temperatures

MINI should be stored in a clean environment of space, and without other material toys placed separately.

Trouble shooting

Connect the computer charge LED lamp does not shine

---The battery has completely full

--- The battery has run out, the power indicator in a few minutes to charge

--- Charging connection is not correct, please check the USB or special extension cord and the connection between the computer is correct

Press the "+" key, MINI could not be started

-- Power is not enough, please recharging

MINI auto power-off

---timing time arrival, please restart

MINI cannot close

Microcomputer processor temporary failure, please to connect the charger after restart can restore

Disposal

The processing of waste electrical and electronic equipment
(applicable to use garbage collection system of the European
Union and other European countries)

Take the fork of the trash can identifiers said the disposed
products, should be regarded as scrap electrical electronic
equipment, to the corresponding electrical electronic products toll
station, and shall not apply to ordinary garbage processing mode.

Standard

Material quality	ABS/ Non-toxic safety silica gel
Size	22 * 110 mm
Weight	30g
Battery :	The lithium ion battery each hour 80 milliampwhen 3.7 volts
Charging time :	About 2 hours DC5.0 volts
Service time :	About 2 hour's time
Stand-by time :	The longest 90 days
Maximum amount of noise:	Less than 60 decibels

iBanan Betriebsanleitung

MINI kurze Einführung

Gesichts-Mini-Massagegerät ist charmant elegantes, schlankes Design und flüsterleise Design einfach perfekt, um seine Vielseitigkeit und Komfort zeigen. Produkte können bequemes Gefühl für Sie SUPER. So ist nicht nur eine Mini-Massagegerät, ihr elegantes Design und Benutzerfreundlichkeit ist auch mit dem Streben nach dem Ziel verpflichtet.

Interface "+ / -"-Taste ist einfach zu verstehen und es kann direkt die MINI mit sechs Modi ausgestattet. Und öffnen Sie einfach die "Gesichts-Mini-Massagegerät cover" kann über die USB-Schnittstelle zum Laden des MINI. Die Bedienung ist einfach und bequem. Interface "+ / -"-LED-Anzeige erscheint Ladezustand.

Leitfaden zum Aufladen

Vor dem Laden, stellen Sie bitte sicher, dass das USB socked kein Wasser oder Gleitmittel Rückstand ist.

1. Entfernen Sie vorsichtig das MINI "Gesichts-Mini-Massagegerät cap»

2. Vorsichtig stecken Sie das MINI USB an einen USB-Verlängerungskabel Buchse, oder direkt an den USB-Anschluss aufgeladen werden auf dem Computer Verbindung

3. Die rote LED-Ladekontrollanzeige aufgeladen wird. (Dauer ca. 2 Stunden aufladen) LED-Licht erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist

Sie fühlte sich deutlich schwächer, wenn die Energie niedrig ist, sollte dieses Mal aufgeladen werden

MINI Verwendung

On / off, hat Vibrationsfestigkeit und Muster eine Schnittstelle auf das "+ / -"-Tasten-Steuerung. Drücken Sie die "+"-Taste, LED-Anzeige-Display in Bewegung

1. Drücken und halten Sie die Taste "+", um den MINI zu aktivieren. Drücken und halten, um Vibrationen Intensität zu erhöhen, zu wissen, Sie müssen Vibrationen Sinn

2. Drücken und halten Sie die Taste "-" kann abnehmen Vibrationsintensität

3. Wenn Sie das Gerät ausschalten, um den MINI möchten, drücken und halten Sie die Taste "-". Die Vibration Intensität allmählich geschwächt, bis sie vollständig geschlossen ist

Modus

MINI verfügt über sechs Standard-Modi, diese Einstellungen, so können Sie eine andere Massage-Erlebnis zu bekommen, auch in jeder Zeit verwendet wird, sondern auch passend zu Ihrer Stimmung, um die am besten geeignete Weg Massage bieten

Beim ersten Start des MINI, ist der Standard-Modus der Vibration ständigen Vibrationen. Wie weiterhin halten Sie die "+" aber Vibration am stärksten ist. Wenn Sie die anderen fünf Modi ausprobieren möchten, halten Sie die "+" wieder bis zu zwei Sekunden, es in einen Modus umgewandelt werden kann, die jeweils kurze Zeit, wenn Sie die "+" können Sie einen Modus zu wechseln. Wenn Sie das Original zum ständigen Vibrationen Modus wiederherstellen möchten, drücken Sie bitte die "-".

Produkt wird automatisch heruntergefahren, wenn es bis 15 Minuten weiter verwenden, wird der Betrieb ohne Zeitangabe

Operating status	Red LED	White LED
+	OFF	ON
-	OFF	ON
Power OFF	OFF	OFF
Charging	OFF	OFF
Fully charged	ON	OFF
Mode status +	ON	ON

Reinigung, Lagerung und Sicherheit

Korrekte Wartung und Pflege des MINI, können Sie effektiv seine Lebensdauer zu verlängern

Wir empfehlen, dass, wenn Sie den MINI verwenden, bitte setzen Sie nicht die Massage-Öle und Handcreme zu MINI
Bitte beachten Sie die Reinigung der MINI vor und nach jedem Gebrauch. Mit warmem Wasser und antibakterieller Seife, um den Hauptteil waschen und anschließend mit klarem Wasser waschen, trocknen schließlich verwenden keine Bettwäsche oder ein Handtuch sanft pat zu dry.Cleaning Prozess, vermeiden sollten USB-Buchse Wasser.

Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin oder Aceton für die Reinigung

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, und zur gleichen Zeit nicht wird MINI Exposition gegenüber hohen Temperaturen MINI sollten in einer sauberen Umgebung von Raum gelagert werden, und ohne andere Material Spielzeug getrennt gestellt.

Fehlersuche

Verbinden Sie den Computer Gebühr LED-Lampe leuchtet nicht

--- Die Batterie hat ganz voll

--- Die Batterie hat, die Power-Anzeige in ein paar Minuten laufen zu berechnen

--- Ladeanschluss ist nicht korrekt, bitte überprüfen Sie die USB oder spezielle Verlängerungskabel und die Verbindung zwischen dem Computer korrekt ist

Drücken Sie die Taste "+" konnte nicht gestartet werden MINI

- Leistung nicht ausreicht, bitte aufladen

MINI Auto-Power-off

--- Zahnriemen Zeit der Ankunft, starten Sie bitte

MINI kann nicht geschlossen werden

Mikrocomputerprozessor vorläufige Scheitern bitte an das Ladegerät anschließen nach Neustart wiederherstellen können

Disposal

Die Verarbeitung von Abfällen von Elektro-und Elektronikgeräten (gültig für Garbage Collection System der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern zu verwenden)

Nehmen Sie die Gabel des Mülleimer Kennungen sagte der entsorgten Produkte sollten als Schrott elektrische elektronische Geräte betrachtet werden, um die entsprechende elektrische elektronische Produkte Mautstation, und gilt nicht für normale Müll Bearbeitungsmodus gelten.

Norm

Materielle Qualität ABS / Non-toxic Sicherheit Kieselgel

Größe 22 * 110 mm

Gewicht 30g

Akku: Der Lithium-Ionen-Akku

je Stunde 80 milliampwhen 3,7 Volt

Ladezeit: ca. 2 Stunden DC5.0 Volt

Service-Zeit: ca. 2 Stunde Zeit

Stand-by-Zeit: Die längsten 90 Tage

Höchstbetrag

Lärm: Weniger als 60 Dezibel